

Ovládanie pre Kuehn 751 Bardota TT konektor Next18 - v08.02

F0 – zapne pozičné svetlá a reflektor v smere jazdy, na druhom konci červené - smerovo závislé

Vypnutie koncových červených svetiel pri zapnutom F0:

F2 v smere jazdy dopredu

F1 v smere jazdy dozadu

Vypnutie pozičných svetiel a reflektora pri zapnutom F0 – postrk:

F1 v smere jazdy dopredu

F2 v smere jazdy dozadu

F3 – posunovací režim bez svetiel

F4 – trúba krátka

F5 – zaťažená / nezaťažená lokomotíva, prepínanie medzi zvukovými verziami

F6 – zvukovo otáčky motora do max. bez ohľadu na nastavenú rýchlosť, aj pri stojacej mašine

F7 – trúba dlhá

F8 – zapnúť/vypnúť zvuk

F9 – jazda sólo, skrakuje rozbehovú a brzdnú krivku na polovicu, zároveň pri nízkych rýchlostiach zvukovo nepridáva, tzv. jazda na voľnobeh

F10 – píšťala krátka

F11 – píšťala dlhá

F12 – rozpojovač

F13 – pieskovanie